

Climate Control – návod k použití

A. HLAVNÍ VYPÍNAČ

Když je zařízení zapnuté, rozsvítí se červené světlo.

Nastavení topení

B. NASTAVENÍ TOPENÍ

Vytváří bezpečné a rovnoměrné teplo, když je nastaveno na nízké nebo vysoké úrovni

Nastavení ventilátoru

Napájení a nastavení ventilátoru lze použít k regulaci průtoku vzduchu

- NÍZKÝ VÝKON 125 W
- VYSOKÝ VÝKON 250 W

- Přístroj se v nastavení FAN nezahřívá

Nastavení funkce

DALŠÍ FUNKCE

- Automatické vypnutí - přístroj se po 8 hodinách nepřetržitého provozu automaticky vypne. Červená kontrolka bliká, indikuje zapnutí funkce automatického vypnutí a odpojí napájecí zdroj chladiče a ventilátoru. na

Nastavení funkce

Chcete-li obnovit funkci automatického vypnutí, chvíli vypněte hlavní vypínač a znovu jej zapněte.

V případě výpadku napájení se vnitřní hodiny resetují na nulu.

- Přístroj je vybaven automatickým jističem, který v případě detekce nebezpečné teploty vypne samotné zařízení
- V případě přehřátí se přístroj vypne.

Nastavení funkce

ERGONOMICKÁ KONSTRUKCE

- Platforma umožňuje dvě nastavení výšky:

12,7 cm a 15,2 cm a nastavení náklonu: 5, 14 nebo 20 stupňů.

Nastavení funkce

Důležité informace:

TYTO POKYNY MUSÍTE UCHOVAT

- Před použitím si přečtěte všechny pokyny.

Nastavení funkce

POZOR: Měli byste to vždy sledovat pokyny k prevenci vzniku požárních rizik, paralýze elektrické a osobní zranění. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být zařízení chráněno proti nadměrné vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE vodu na zařízení, kabel elektrické a elektrické zásuvky. Nepokládejte na přístroj vlhké nohy a boty. Výrobek nelze použít jako sušičku na boty.

- Aby nedošlo k popáleninám, jako jsou nábytek, polštáře, ložní prádlo, papír, oblečení a záclony by měly být nejméně 0,9 m od zařízení. Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte zařízení.
- Zařízení nepoužívejte v místech, kde je uloženo nebo používán benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny. Ve vnitřku zařízení existují horké součástky, které mohou způsobit požár při styku s hořlavými materiály.

Nastavení funkce

- Tento výrobek lze používat pouze jako ohřívač nohou. Nepoužívejte jej ohřívání dětí nebo domácích zvířat nebo pro jiné účely.
- Aby nedošlo k vnitřnímu poškození výrobku, neumísťujte jej tak aby cizí předměty mohly vstupovat do zařízení prostřednictvím jeho otvorů.
- Abyste se vyhnuli požáru a úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte výrobek v případě, že je poškozený vodič nebo zástrčka. Abyste se vyvarovali poškození, nepokládejte jej žádné koberce, chodníky nebo podobné materiály.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, NEPOUŽÍVEJTE ZARÍZENÍ v koupelnách, prádelnách nebo podobně. Nepoužívejte výrobek na místech, kde může zařízení spadnout do vany nebo jiné nádoby naplněné vodou.
- Ohřívač nemůže být umístěn těsně pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívejte ohřívač u vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte ohřívač v malých místnostech, kde jsou přítomny osoby, které neumí opustit pokoj sami, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Toto zařízení je určeno pro použití osob starších více než 8 let, ne pro osoby se sníženými fyzickými schopnostmi, smyslovými, nebo mentálními. Děti by se zařízením neměly hrát.
- Děti by neměly čistit nebo obsluhovat spotřebič bez dozoru.
- Děti do 3 let by se neměly přibližovat k zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti nad 3 roky a do 8 let měly by zařízení zapnout / vypnout pouze tehdy, pokud je zařízení umístěno

Nastavení funkce

ve správné pracovní poloze a tyto děti zůstávají pod dohledem nebo byli vyškoleni v bezpečném používání zařízení a jsou schopny pochopit hrozby. Děti nad 3 roky a pod 8 let by neměly připojit zástrčku k síti, nastavit a vyčistit zařízení nebo jej udržovat.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn u výrobce, jeho zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací.

POZOR:

- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nemůžete nechat produkt bez dozoru v přítomnosti dětí a domácích zvířat.
- Vždy odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud se nepoužívá. Před připojením nebo vypojením zástrčky vždy vypněte vypínač do polohy "vypnuto".
- Nepoužívejte tento výrobek jako plošinu nebo židli.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Některé části tohoto zařízení se mohou velmi horko a způsobit popáleniny. Buďte zvlášť opatrní, pokud jsou v blízkosti zařízení děti a dospělě, kteří vyžadují zvláštní péči.

Nastavení funkce

CÍL

- Produkt je určen pro použití v kancelářských prostředích, nikoli v průmyslovém nebo jiném komerčním prostředí.

UPOZORNĚNÍ

- Než zařízení připojíte k zásuvce, zkontrolujte, zda vypínač je v poloze "vypnuto".
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda zařízení není poškozené a poté provádějte pravidelné kontroly. Pokud produkt je poškozen, nesmí se v žádném případě používat a měli by jste kontaktovat výrobce.

Nastavení funkce

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Chraňte zařízení před prachem a předměty, které ho mohou zablokovat.
- Před čištěním vždy vypněte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT VE VODĚ.
- Pečlivě otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
- NIKDY nepoužívejte abrazivní nebo hořlavé výrobky. Nečistit a nepoužívat aerosoly nebo stlačený vzduch v plechovce.
- Opatrně odsajte zařízení s vysavačem, abyste sbírali nahromaděné nečistoty a prach.
- Po čištění důkladně osušte před opětovným použitím.

Nastavení funkce

Poznámky

Nastavení funkce

- Po zapnutí přístroje poprvé nebo po dlouhém přerušení přístroje můžete dostat nepříjemný zápach. To je normální a časem zmizí.
- Neotvírejte ani se nepokoušejte opravit zařízení - to bude mít za následek zrušení záruky.

Nastavení funkce

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nastavení funkce

Pokud přístroj nefunguje, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Nastavení funkce

Přepínač napájení je v poloze "ZAP"

Nastavení funkce

Zkontrolujte, zda pojistka funguje správně.

Nastavení funkce

Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zásuvka funkční.

Nastavení funkce

Přepínač napájení je v poloze "ZAP" a červená kontrolka svítí.

Nastavení funkce

Pokud se zařízení zapne a vypne, zkontrolujte, zda není otvor blokována ventilace.

- Pokud se zařízení zapne a vypne, zkontrolujte, zda není otvor blokována ventilace.
- Pokud problém přetrvává nebo je přístroj poškozen, nepoužívejte jej a musíte kontaktovat Fellowes

Nastavení funkce

SPRÁVNÁ LIKVIDACE PRODUKTU

Tato indikace naznačuje, že v EU by neměl být produkt likvidován s komunálním odpadem. Aby se zabránilo znečištění životního prostředí nebo škodlivým účinkům na lidské zdraví kvůli nekontrolované likvidaci odpadu musí být zodpovědně zacházeno recyklovat je za účelem podpory udržitelného opětovného použití surovin. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vrácení a sběru nebo kontaktujte maloobchodní prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek lze jej recyklovat ekologicky bezpečným způsobem

^[1] Climate Control – návod k použití

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn u výrobce, jeho zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací.

POZOR:

POZOR:

POZOR:

- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nemůžete nechat produkt bez dozoru v přítomnosti dětí a domácích zvířat.
- Vždy odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud se nepoužívá. Před připojením nebo vypojením zástrčky vždy vypněte vypínač do polohy "vypnuto".
- Nepoužívejte tento výrobek jako plošinu nebo židli.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Některé části tohoto zařízení se mohou velmi horko a způsobit popáleniny. Buďte zvlášť opatrní, pokud jsou v blízkosti zařízení děti a dospělé, kteří vyžadují zvláštní péči.

CÍL

- Produkt je určen pro použití v kancelářských prostředích, nikoli v průmyslovém nebo jiném komerčním prostředí.
- UPOZORNĚNÍ
- Než zařízení připojíte k zásuvce, zkontrolujte, zda vypínač je v poloze "vypnuto" .
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda zařízení není poškozené a poté provádějte pravidelné kontroly. Pokud produkt je poškozen, nesmí se v žádném případě používat a měli by jste kontaktovat výrobce.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Chraňte zařízení před prachem a předměty, které ho mohou zablokovat.
- Před čištěním vždy vypněte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT VE VODĚ.
- Pečlivě otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
- NIKDY nepoužívejte abrazivní nebo hořlavé výrobky. Nečistit a nepoužívat aerosoly nebo stlačený vzduch v plechovce.
- Opatrně odsajte zařízení s vysavačem, abyste sbírali nahromaděné nečistoty a prach.
- Po čištění důkladně osušte před opětovným použitím.

Poznámky

- Po zapnutí přístroje poprvé nebo po dlouhém přerušení přístroje můžete dostat nepříjemný zápach. To je normální a časem zmizí.
- Neotvírejte ani se nepokoušejte opravit zařízení - to bude mít za následek zrušení záruky.

POZOR:

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

POZOR:

POZOR:

Pokud přístroj nefunguje, postupujte podle níže uvedených pokynů.

POZOR:

- Zkontrolujte, zda pojistka funguje správně.

POZOR:

- Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zásuvka funkční.

POZOR:

- Přepínač napájení je v poloze "ZAP" a červená kontrolka svítí.
- Pokud se zařízení zapne a vypne, zkontrolujte, zda není otvor blokována ventilace.
- Pokud problém přetrvává nebo je přístroj poškozen, nepoužívejte jej a musíte kontaktovat Fellowes

POZOR:

POZOR:

POZOR:

SPRÁVNÁ LIKVIDACE PRODUKTU

Tato indikace naznačuje, že v EU by neměl být produkt likvidován s komunálním odpadem.

POZOR:

Aby se zabránilo znečištění životního prostředí nebo škodlivým účinkům na lidské zdraví kvůli nekontrolované likvidaci odpadu musí být zodpovědně zacházeno recyklovat je za účelem podpory udržitelného opětovného použití surovin. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vrácení a sběru nebo kontaktujte maloobchodní prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek lze jej recyklovat ekologicky bezpečným způsobem

Climate Control – návod k použití

POZOR:

POZOR:

POZOR:

Když je zařízení zapnuté, rozsvítí se červené světlo.

POZOR:

POZOR:

B. NASTAVENÍ TOPENÍ

Vytváří bezpečné a rovnoměrné teplo, když je nastaveno na nízké nebo vysoké úrovni

POZOR:

- Napájení a nastavení ventilátoru lze použít k regulaci průtoku vzduchu
- NÍZKÝ VÝKON 125 W
- VYSOKÝ VÝKON 250 W
- Přístroj se v nastavení FAN nezahřívá

POZOR:

- DALŠÍ FUNKCE
- Automatické vypnutí - přístroj se po 8 hodinách nepřetržitého provozu automaticky vypne. Červená kontrolka bliká, indikuje zapnutí funkce automatického vypnutí a odpojí napájecí zdroj chladiče a ventilátoru. na Chcete-li obnovit funkci automatického vypnutí, chvíli vypněte hlavní vypínač a znovu jej zapněte.
- V případě výpadku napájení se vnitřní hodiny resetují na nulu.
- Přístroj je vybaven automatickým jističem, který v případě detekce nebezpečné teploty vypne samotné zařízení
- V případě přehřátí se přístroj vypne.

POZOR:

POZOR:

- ERGONOMICKÁ KONSTRUKCE
- Platforma umožňuje dvě nastavení výšky:
- 12,7 cm a 15,2 cm a nastavení náklonu: 5, 14 nebo 20 stupňů.

POZOR:

POZOR:

- Důležité informace:
- TYTO POKYNY MUSÍTE UCHOVAT
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny.

POZOR:

POZOR: Měli byste to vždy sledovat pokyny k prevenci vzniku požárních rizik, paralýze elektrické a osobní zranění. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být zařízení chráněno proti nadměrné vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE vodu na zařízení, kabel elektrické a elektrické zásuvky. Nepokládejte na přístroj vlhké nohy a boty. Výrobek nelze použít jako sušičku na boty.

- Aby nedošlo k popáleninám, jako jsou nábytek, polštáře, ložní prádlo, papír, oblečení a záclony by měly být nejméně 0,9 m od zařízení. Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte zařízení.
- Zařízení nepoužívejte v místech, kde je uložen nebo používán benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny. Ve vnitřku zařízení existují horké součástky, které mohou způsobit požár při styku s hořlavými materiály.

POZOR:

- Tento výrobek lze používat pouze jako ohřívač nohou. Nepoužívejte jej ohřívání dětí nebo domácích zvířat nebo pro jiné účely.
- Aby nedošlo k vnitřnímu poškození výrobku, neumísťujte jej tak aby cizí předměty mohly vstupovat do zařízení prostřednictvím jeho otvorů.
- Abyste se vyhnuli požáru a úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte výrobek v případě, že je poškozený vodič nebo zástrčka. Abyste se vyvarovali poškození, nepokládejte jej žádné koberce, chodníky nebo podobné materiály.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ v koupelnách, prádelnách nebo podobně. Nepoužívejte výrobek na místech, kde může zařízení spadnout do vany nebo jiné nádoby naplněné vodou.
- Ohřívač nemůže být umístěn těsně pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívejte ohřívač u vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte ohřívač v malých místnostech, kde jsou přítomny osoby, které neumí opustit pokoj sami, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Toto zařízení je určeno pro použití osob starších více než 8 let, ne pro osoby se sníženými fyzickými schopnostmi, smyslovými, nebo mentálními. Děti by se zařízením neměly hrát.
- Děti by neměly čistit nebo obsluhovat spotřebič bez dozoru.
- Děti do 3 let by se neměly přibližovat k zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti nad 3 roky a do 8 let měly by zařízení zapnout / vypnout pouze tehdy, pokud je zařízení umístěno

POZOR:

ve správné pracovní poloze a tyto děti zůstávají pod dohledem nebo byli vyškoleni v bezpečném používání zařízení a jsou schopny pochopit hrozby. Děti nad 3 roky a pod 8 let by neměly připojit zástrčku k síti, nastavit a vyčistit zařízení nebo jej udržovat.