

Návod k ovladači výškově nastavitelného stolu DeskTherapy mini

Ovladač s paměťovými tlačítky 1-4 a tlačítka nahoru / dolů.

! Před prvním použitím proveďte reset / inicializaci ovladače. Reset je popsán na druhé straně návodu.



1. Tlačítka ovladače

Tlačítko	Funkce	Použití
1 / 2 / 3 / 4	Paměťové pozice	Krátkým stiskem vyvoláte uloženou výšku. Podržením 5 sekund uložíte aktuální výšku.
Nahoru	Zvednutí stolu	Stiskněte a držte, dokud stůl nedojede do požadované výšky.
Dolů	Snížení stolu	Stiskněte a držte, dokud stůl nesjede do požadované výšky. Používá se také při resetu.

2. Bezpečnost před ovládáním

- Zkontrolujte, že v dráze stolu nejsou žádné překážky.
- Pracovní deska nesmí být příliš blízko zdi nebo nábytku.
- Kabely musí být dostatečně dlouhé, aby se stůl mohl volně pohybovat nahoru i dolů.
- Pokud je displej vypnutý v úsporném režimu, stiskněte libovolné tlačítko pro probuzení ovladače.

3. Zvednutí a snížení stolu

Akce	Postup	Rozsah dle manuálu
Zvednutí	Podržte tlačítko nahoru.	Max. výška 118 cm / 46,5"
Snížení	Podržte tlačítko dolů.	Min. výška 72 cm / 28,3"

Uložení výšek a reset ovladače

Postup pro uložení paměťových pozic a provedení základního resetu.

4. Uložení aktuální výšky

Ovladač umožňuje uložit až čtyři výškové pozice.

1	Nastavte stůl do požadované výšky pomocí tlačítek nahoru nebo dolů.
2	Stiskněte a držte tlačítko 1, 2, 3 nebo 4 po dobu přibližně 5 sekund.
3	Na displeji se zobrazí H1, H2, H3 nebo H4 podle zvoleného tlačítka. Výška je tím uložena.

5. Vyvolání uložené výšky

Krátce stiskněte tlačítko 1, 2, 3 nebo 4. Stůl se přesune do výšky, která byla pod daným tlačítkem uložena.

i Během pohybu stůl sledujte. Pokud by hrozil kontakt s překážkou, pohyb ihned zastavte.

6. Reset / inicializace

Reset proveďte před prvním použitím, případně po výpadku napájení nebo pokud ovladač nereaguje správně.

1	Stiskněte a držte tlačítko dolů, dokud stůl nesjede do nejnižší polohy. Poté tlačítko pusťte.
2	Znovu stiskněte a držte tlačítko dolů přibližně 5 sekund. Na displeji se zobrazí RES.
3	Tlačítko stále držte, dokud se stůl mírně nezvedne zpět nahoru. Tím je reset dokončen.

7. Když stůl nereaguje

- Nejprve ovladač probudte stiskem libovolného tlačítka.
- Zkontrolujte napájecí kabel a konektory mezi řídicí jednotkou, sloupky a ovladačem.
- Zkontrolujte, zda deska nebo kabely nejsou v kontaktu se zdí či jinou překážkou.
- Proveďte reset podle bodu 6.

Poznámka: Tento zjednodušený návod je zpracován podle dodaných fotografií manuálu k ovladači.

Chybové stavy a ochranné režimy

Překlad hlášení z části „Protection Mode Error Codes“.

! Pokud se chyba opakuje i po kontrole kabelů a provedení resetu, doporučuje se stůl odpojit od napájení a kontaktovat servis nebo dodavatele.

Kód	Význam	Co to znamená / co udělat
Hot	Ochrana proti přehřátí	Pokud motor pracuje nepřetržitě 5 minut, zastaví se, aby nedošlo k poškození přehřátím. Před dalším nastavením výšky vyčkejte alespoň 15 minut.
E02	Upozornění na provozní stav	Stůl se zastaví, pokud je zjištěna vibrace, náraz nebo naklonění. Pokud je toto vyhodnocení chybné, před dalším použitím proveďte reset.
E10	Porucha senzoru	Bezpečnostní senzor motoru nebyl rozpoznán. Vypněte napájení, odpojte kabely, znovu je připojte, poté napájení zapněte a proveďte reset.
E20	Přetížení	Bylo překročeno maximální zatížení. Při zvedání odstraňte všechny předměty ze stolu a zkuste to znovu. Při spouštění vypněte napájení, odstraňte předměty, znovu zapněte a zkuste to znovu. Pokud chyba přetrvává, proveďte reset.
E31	Ochrana proti podpětí	Vstupní napětí je příliš nízké. Pokud používáte správný AC adaptér, vypněte napájení, odpojte kabely, znovu je připojte, poté zařízení zapněte a proveďte reset.
E32	Ochrana proti přepětí	Vstupní napětí je příliš vysoké. Pokud používáte správný AC adaptér, vypněte napájení, odpojte kabely, znovu je připojte, poté zařízení zapněte a proveďte reset.
—	Odpojený kabel	Na dodané fotografii není kód v levém sloupci čitelný. Význam hlášení: zkontrolujte, že jsou všechny kabely správně připojené a že je před použitím připojen i ovladač.

Doplnění: chybové stavy byly přeloženy z dodané fotografie manuálu. Poslední řádek s hlášením o odpojeném kabelu neměl na fotografii čitelný kód.